

godox

Geniusmic UC

Компактный направленный микрофон
с разъемом TRRS 3,5мм



Руководство по эксплуатации

Введение

Благодарим Вас за выбор продукции Godox. Компактный направленный микрофон Geniusmic UC напрямую подключается к смартфону с разъемом Type-C. Предназначен для съемки интервью, видеотрансляций, гейминга, съемки презентаций и т.д. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации перед началом работы и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Особенности

- ① Компактный и легкий.
- ② Питается через разъем Type-C, не требует дополнительного источника питания;
- ③ Корпус из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к радиопомехам;
- ④ Поролоновая и ворсовая ветрозащита;
- ⑤ Конденсаторный микрофон с высокой чувствительностью;
- ⑥ Микрофон разработан для использования со смартфоном, выход для наушников позволяет контролировать звук в режиме реального времени;
- ⑦ Высокий коэффициент сигнал/шум и низкий уровень искажений.

Меры безопасности

- ⚠ Не разбирайте прибор! В случае поломки, отправьте неисправное изделие в авторизованный сервисный центр для проверки и технического обслуживания.
- ⚠ Не погружайте в воду и не подвергайте воздействию дождя или влажности.
- ⚠ Храните в недоступном для детей месте.
- ⚠ Не используйте изделие близко источников легковоспламеняющихся газов. Обратите внимание на соответствующие предупреждения.
- ⚠ Не используйте и не храните изделие при температуре выше 60°C.
- ⚠ Этот микрофон подходит для множества устройств с аудиоинтерфейсом Type-C, представленных на рынке.
- ⚠ Пожалуйста, внимательно прочтите рекомендации о мерах безопасности предоставленные производителем.

Основные элементы

1. Разъем TRS 3,5 мм
 2. Разъем Type-C
 3. Гиперкардиоидный микрофон
 4. Защитная стальная сетка
 5. Стальная сетка капсюля
-

Размеры



Обозначение	Размер(мм)	Допуск(мм)
A	3.6	±0.2mm
B	80	±0.2mm
C	12	±0.2mm
D1	21	±0.2mm
D2	19	±0.2mm
E	28.5	±0.1mm

Частотная характеристика






Диаграмма направленности



Зона приема микрофона



Используйте поролоновую или ворсовую ветрозащиту, чтобы предотвратить посторонний шум и исключить удары по микрофону.

1.

Установите поролоновую или ворсовую ветрозащиту на микрофон в соответствии с окружающими условиями.

2.

Вставьте штекер Type-C mm в смартфон. Если вам нужно контролировать звук, подключите наушники к выходному разъему микрофона. Если звук искажен или слишком тихий, пожалуйста, соответствующим образом отрегулируйте расстояние между микрофоном и пользователем.

3.

Если вам нужно визуально отслеживать аудио- и видеозаписи в режиме реального времени, загрузите стороннее приложение.

Что в коробке

Поролоновая ветрозащита x1

Ворсовая ветрозащита x1

Руководство по эксплуатации x1

Правила эксплуатации

Избегайте резких ударов по корпусу. Микрофон может перестать работать после сильных сотрясений, ударов или чрезмерных нагрузок.

Не используйте этот микрофон вблизи воды. Не допускайте попадания на микрофон капель дождя или иных жидкостей. Имеется опасность короткого замыкания.

Не подвергайте микрофон воздействию сильного магнитного поля. Сильное статическое или магнитное поле, создаваемое такими устройствами, как радиопередатчики, приводят к неисправности.

Избегайте резких перепадов температуры! При резких перепадах температуры возникает конденсация. Например, когда изделие выносится из здания с более высокой температурой на улицу зимой. Пожалуйста, заранее положите изделие в сумку или полиэтиленовый пакет.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только авторизованными поставщиками услуг, которые могут предоставить оригинальные запчасти и аксессуары. При выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах, гарантийное обслуживание устройства прекращается.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящие руководства.

Рекомендации по использованию

Для обеспечения правильного функционирования этого микрофона, пожалуйста, не используйте неофициальные аксессуары, например поролоновую или ворсовую ветрозащиту и т.д. При использовании аудиокабелей других производителей микрофон может работать неправильно или может быть серьезно поврежден.

Не перегружайте и не закрывайте отверстия для звука, в противном случае это может повлиять на работу микрофона.

Микрофон не требует дополнительной батареи, для использования его нужно подключить к смартфону. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего смартфона, чтобы узнать больше о настройках звука и регулировках, которые очень важны для использования этого микрофона.

www.godox.ru

Made in China

